

制作说明

简单的制作流程，只供参考，谢谢！因时间问题，水玫瑰不接受缝纫指导哦，非常抱歉！

本款可以用皮子类或厚布料制作，裁剪好后先把挎带（自己定好长度）和外面的拉链兜上好

上拉链前先用兜布找到合适位置用笔画好拉链线





把盖子 2 片缝合待用，然后把外面的表缝合。里面也是先缝纫好里面的手机兜



再缝合拉链暗兜



然后把里面的里子像外面是的缝合，然后把缝合好的里子和表套好，把拉链和包两边的短带子缝好。（如没有不锈钢环，可直接缝长的带子，按自己需要定长度）最后把包的盖子缝好（个人认为最后车盖子可以把表和里子一块车，更结实些）



OK 完工

水玫瑰纸样工作室

A4纸1:1打印纸样

